

CAMBIO DE FUENTES PARA TEXTOS LRF y/o MENÚS EN EL PRS+ (solo para lectores PRS-x50)

1.- Descárgate las fuentes originales de Sony (tt0003m_.ttf; tt0011m_.ttf; tt0419m_.ttf) desde aquí: <http://prs-505.webcindario.com/descargas/Original%20fonts%20505.rar>

2.- Sustituye una o varias de las fuentes originales por la fuente que nosotros queramos (cambia la fuente pero se mantiene el nombre). No es un cambio de nombre directo, debe hacerse con el el Sonyfont.

Se explica el proceso en: <http://prs-505.webcindario.com/manuales.htm>).

Descarga el Sonyfont desde <http://prs-505.webcindario.com/descargas/sonyfont-0.01.zip>.

Las fuentes las buscas de Internet. Aquí tienes algunas de ejemplo ya preparadas:

<http://prs-505.webcindario.com/descargas/fuentes.zip>

3.- Descárgate la fuente para el diccionario **SWNMTeb.ttc** desde <https://miterabox.movistar.es/publicapp/account/publicshare/orh2d3ReP1aCCYDCipRGqA2>

4.- Colocar los archivos con las 4 fuentes en "/fonts/" (si no tienes creada la carpeta fonts en la raíz del lector, se crea)

5.- Colocar el archivo "prsp.sh" en "/database/system/PRSPlus/" (se descarga de <http://prs-505.webcindario.com/descargas/prsp.sh> o se genera un archivo de texto con la única instrucción utilizando un editor de texto compatible como el notepad+ o pspad):

```
mount --bind /Data/fonts /opt/sony/ebook/FONT
```

6.- Se reinicia y ya está! (recordad de que los libros en lrf que ya hayan sido abiertos se deben borrar y copiar de nuevo o reformatear ya que si no lo hacéis os encontraréis con errores de líneas que faltan, se repiten, etc)