

Manual del GetScreenJPG

El GetScreenJPG es una aplicación para realizar capturas de pantalla del PRS-505

Programa obtenido de:

<http://www.msh-tools.com/ebook/getscreens.html>

Descarga directa:

<http://www.msh-tools.com/ebook/GetScreenJPG.zip>

Instrucciones:

Extraer archivo zip a la raíz de la tarjeta SD. La estructura de la carpeta debe ser: "SD: \ Sony Reader \ software \ autorun.xml"

Para obtener una copia de la página actualmente visible en el lector, hay que insertar la tarjeta SD en el lector, aparecerá durante un momento el icono de las dos flechas mientras se carga la aplicación y se volverá a la misma pantalla. Pulse "5" después de 1-2 segundos saldrá el mensaje "Done press MENU to exit" (Listo, pulse MENU para salir). Presione el botón "menú". Retire la tarjeta, habrá el archivo "screen.jpg" en la SD con la captura de pantalla.



